
2.1 Legende





Tasten

① Haupttaste (M)
② Lautstärke +/- (+/−)
③ Home-Taste ( )
④ Verbinden-Taste ( )
⑤ EIN-/ AUS-Schalter (I/O)

Eingänge

⑥ Mikrofonöffnungen
⑦ Audioeingang (3,5-mm-Buchse)
⑧ FM-Eingang (Eurostecker)
⑨ Ladeeingang (Mini-USB)

Anzeigen

⑩ Audioanzeige
⑪ Stromanzeige

Halsschleife

⑫ Induktionsschlaufenbuchsen
⑬ Induktionsschlaufe (mit Antenne)
⑭ Induktionsschlaufenstecker